

SDG800软件版本升级指导

为了保证仪器能成功升级到最新版本，较老的版本可能要经过多次升级操作。升级路线：

P05R1->P07-> SDG800_transition ->P08->P12R2

注意：如果您的SDG800当前版本为1.08.01.08之前的旧版本（不包含1.08.01.08版本），请前往鼎阳科技有限公司官网下载SDG800V1.08.01.13R5版本固件以获取旧版本固件以及过渡版本固件。

例如：

- 如果您的 SDG800 的当前版本为 1.08.01.05R1，您需要执行四次 ADS 文件的升级操作：
 - 第一次升级 “SDG800 V100R008B01D01P07.ADS”
 - 第二次升级 “SDG800_transition.ADS”，注意该版本显示的版本号与 P08 一致，为 1.08.01.08
 - 第三次升级 “SDG800 V100R008B01D01P08.ADS”
 - 最后升级 “SDG800 V100R008B01D01P12R2.ADS”
- 如果您的 SDG800 的当前版本为 1.08.01.07，您需要执行三次 ADS 文件的升级操作：
 - 第一次升级 “SDG800_transition.ADS”，注意该版本显示的版本号与 P08 一致，为 1.08.01.08
 - 第二次升级 “SDG800 V100R008B01D01P08.ADS”
 - 最后升级 “SDG800 V100R008B01D01P12R2.ADS”
- 如果您的 SDG800 的当前版本比 1.08.01.08 (包含)要新，直接升级最新的 ADS 文件即可

下面的升级指导描述了升级 ADS 文件的详细步骤：

升级指导

【警告】升级过程中请勿断电！

1. 将存储有 ADS 文件的 U 盘插入前面板的 USB Host 端口中
2. 按 Utility 按键进入 Utility 菜单
3. 按 1/3 软键进入第 3 页
4. 按固件升级软键
5. 按浏览器软键选择 “文件夹”，然后用前面板的方向键选择 “USB Device (A:)”
6. 按浏览器软键选择 “文件”，然后用前面板的方向键选择相应的 ADS 文件
7. 按读取软键执行升级
8. 升级完成后，重启信号源（如果最新版本是 1.01.01.12R1 以后的版本，信号源会自动重启）

【警告】升级过程中请勿断电！