

手持示波表升级指导

注意：在升级过程中，请别切断电源或者拔出U盘。

在机器从任意版本升级之后，都需要在CFG升级之后执行自校正。

固件升级文件“SHS1000_SHS800_V5.09.01.05”仅针对除**SHS820**外的便携式示波器，如果您的机器是SHS820，请前往官网下载“SHS820_V5.10.01.01.zip”来升级您的SHS820。

1. 解压缩.zip文件，将.ADS及.CFG文件拷贝到U盘。插入U盘。
2. 点击示波表的“User”按钮进入辅助页面，点击“下一页”到第三页，点击“F1”进入升级页面，根据屏幕提示点击“F4”升级固件页面。可以看到下图，选择正确的ADS文件。



3. 点击“F4”——调出所对应的ADS文件。
4. 一个新的窗口会显示正在升级，等待窗口提示升级完成后重启机器。
5. 点击“Save/Recall”按钮进入存储调出页面，点击“F1”软键切换调出类型为“出厂设置”，然后点击“F4”进入升级配置页面。
6. 选中所对应的CFG文件，点击“F4”软键调出。
7. 稍等片刻等待CFG文件升级完成后，点击“User”按钮查看系统状态是否匹配所升级的固件。
8. 执行自校正。