

SPS5000X 固件升级说明

注意：升级过程中不能断电和拔下 U 盘

- 1、复制固件升级文件 (*.ads)到 U 盘，然后把 U 盘插入到机器的 USB 接口。
- 2、按下前面板的 **Menu** 按键，然后使用**万能旋钮**和 **Set** 按键进入升级界面 “System”
-> **Upgrade**”.




图 1




图 2


- 3、使用**旋钮**选择正确的固件，并按下**旋钮**，然后开始升级。



图 3

- 4、升级开始后，机器弹出进度条，升级过程耗时 3-5 分钟，升级后完成，机器自动重启。

5、当机器完成重启后，按 **Menu**->*System* ->*Version* 确认版本升级是否成功。



```
Model: SPS5042X
SPEC: 40V60A720W
SN: SPS42AAD4R0021
Ver.M : 3.1.1.6
Ver.S1: 00-00-006-000
```

注意：升级过程中不能断电和拔下 U 盘