

固件升级指导

注意：升级期间不可切断电源或拔出 U 盘。

1. 复制升级文件 (.ADS) 到 U 盘。
2. 把 U 盘插入仪器前面的 USB 接口。
3. 按下 **System** 按键，然后按下 **系统信息**，进入固件升级界面。




图 1 系统菜单

4. 按下 **固件升级** 将进入文件系统。




图 2 系统信息界面

- 5、将**浏览**设置为**文件**并使用旋钮或者触摸屏选中需要升级的文件。选中文件后，按下**打开/加载**按钮并将出现升级信息提示，按下**Enter**后开始升级并出现升级提示信息（沙漏和 upgrading now, please wait）。升级过程将持续 2-3 分钟。




图 3 升级界面

6. 当升级完成后仪器将自动启动。您可以在系统信息状态下确认升级版本(System—系统信息)。




图 4 系统信息