

SDS1000X-E 固件升级说明

1. 把升级文件放到 U 盘根目录。
2. 插入 U 盘到示波器
3. 按 “Utility” 按键 -- 下一页到 **Page 3/3** -- 升级 -- 升级固件
-- 选中升级固件 (.ads) -- 按下升级 -- 等待约一分钟 -- 固件解压成功请重启示波器。
4. 重启示波器。
5. 检查固件版本是否正确 (Utility -- Page 1/3 -- 系统状态).