



SDG5000版本升级指导

【警告】升级过程中请勿断电！

1. 将固件升级的.ADS 后缀的文件拷贝到 U 盘中, 将 U 盘插入信号源正面面板左上角的 USB Host 接口。



2. 点击信号源操作面板上的“Utility”按钮，按菜单提示执行“当前页 1 of 2” -> “固件升级”进入如下菜单；



3. 通过转动和点按信号源正面右上角的旋钮先选择左边列表的U盘，把浏览器从“目录”切换成“文件”，找到事先拷贝到 U 盘中的固件升级文件；

4. 点击“读取”按钮，就会开始固件升级，系统界面上会显示升级进度条。当进度条提示固件升级完成之后，请重启信号源。重启之后固件升级完成。

【警告】升级过程中请勿断电！