


修改历史记录


版本及发布日期	修改
V3.2.2.3.2 2020/09/09	<ul style="list-style-type: none">• 增加 VNA 模式和 DTF 模式• 增加 EMI 选件为独立的 EMI 测试模式，更好的支持预兼容测试流程• 修正 PVT, Spectrogram 光标测量不准确问题• 修正帮助文件中的部分错误• 修正 ADC 过载告警问题• 修正信道功率计算问题• 修正 AMA 幅度不准确问题

升级说明


1. 拷贝升级固件 (*.ads) 到 U 盘，然后将 U 盘插入频谱仪前置 USB 端口(10)。




2. 按下频谱仪前面板的 **System** 按键，按“系统->系统信息-> 固件升级”，进入文件系统



3. 频谱分析仪的前面板的旋钮选择“U-disk”，然后按“浏览”切换到文件操作模式，然后通过旋钮选择要升级的固件文件



按“打开/加载”启动升级。升级过程中会有进度条提示，当升级完成，频谱分析仪会自动重启



注意:

升级过程请勿关闭频谱分析仪电源